





ホースを必要な長さに切断します。カッターで樹脂部を、
ワイヤーカッターでワイヤーを切断して下さい。
ホースの長さは両端に継手がつくためその分短く切ります。



ホース先端の内側と外側を水か石鹼水などで濡らして
アウターに差し込みます。



さらにインナーにホースを差し込みます。このときインナーはホースの先端部よりさらに10mm程度飛び出ます。



金属アウターを差し込み、次いで継手を差し込みます。このとき
継手のOリングとインナーの先端が重なるようにして下さい。
専用工具で締め込みます。



樹脂アウターと金属アウターの間隙が無くなるまで締めれば
出来上がります。